

BB lo m efterårs hovedeftersyn

Mast:

Skivgathjul for storsejlsfald i top skal løbe let. Det kontrolleres samtidigt, at wiren ikke har gnavet sig sidelæns ud i mastetoppen, hvilket kunne forårsage, at faldet sætter sig fast.

Hjulet for fokkefaldet kontrolleres og smøres med fedt.

De påsvejste beslag for bom og kickingstrop kontrolleres for revner.

Det kontrolleres, at det styr, der sidder ca. 20 cm oppe i masten, ikke er slidt af faldene. Hvis det er slidt kan faldet evt. flyttes til et andet hjul i mastefoden.

Bom:

De 4 hjul i bommens ender skal kunne løbe frit.

Hjulene for rebewirer kontrolleres.

Husk, der skal være en nylonskive under mellemstykket, der går ind i mastebeslaget.

Kontroller rebewirerne for slitage (lus).

Se efter om beslag for kickingstrop er revnet eller løs.

Rodrig:

Behandles nænsomt, må ikke bøjes for kraftigt.

Fald:

Kontrolleres for lus og ved splejsningen wire/tov.

Skrog indvendig:

Bundstokkene kontrolleres for revner.

Masteunderstøtningen kontrolleres for revner.

Kontroller fastglasningen ved hjørnerne af skoddene (dem ved masten).

Kontroller det lille skod under forkøjen for revner ved enderne.

Forkøjen skal være boltet forsvarligt fast til skrogsiden. Hvis boltene/skrueerne er blot lidt løse, bør forkøjen løftes lidt og lægges fast i gummi og boltes fast.

Skrog udvendig:

Overgangen (fastglasningen) mellem blykøl/glasfibernkøl kontrolleres. Hvis der er revner spændes kølboltene og ny fastglasning foretages.

Glasfibernkøl/bund overgangen kontrolleres for evt. revner ca. 20 cm ude på den flade bund.

Forskibet kontrolleres for revner udvendig, hvor forkøjen er indvendig.

Beslag:

Roret kontrolleres for slør. Evt. slidte lejer bankes ud (fra modsatte ende med en lang stang) og fornyes. Rorstammen smøres med tykt fedt. Obs. på nye både er der ved det nederste leje monteret en smørekop.

Mastefoden kontrolleres for revner i svejsningen langs den øverste kant.

Hjulene i ledeblokkene på ruftaget kontrolleres. Kuglelejhjul kan med fordel

anvendes til storsejlsfald, fokkefald, spilerfald og ophal til spilerbom.

Skødeklemmer (frølar) kontrolleres. Kæberne (på fiberfrølar) kan evt. files op så de igen bliver skarpe.

Skøde- og faldspil adskilles og smøres.